

دکمپیوتر دزده کړې لړۍ (۲)

دهارډوېر زده کړه



- ★ دپرزو پېژندنه او استعمال
- ★ انسټالېشن
- ★ پارټېشن
- ★ د ډرایورونو انسټالول
- ★ وینډوز سپون

انجنيير عبدالباست "ريان"

Download from: aghalibrary.com

دكمپيوټر دزده كړي لړۍ (۲):

دهار ديوبر زده كره

* دپرزو پېژندنه او استعمال

* انستالېشن

* پارټېشن

* د ډرايورونو انستالول

* وينډوز سيون

انجنير عبدالباسط "ريان"

د چاپ حق خوندي دی.

کتاب پېژندنه:

نوم: دهارچو پر زده كړه

ليکوال: انجنير عبدالپاسط "ريان"

کمپوز: ريان علمي مرکز

انلاين چاري : سهار انلاين ټکی نيټ

www.saharonline.net

خپړندوی: صديقي خپړندويه ټولنه

چاپ کال: ۱۳۹۰هـ ل

دموندنې مخايونه:

۱- صديقي کتاب پلورنځی، کاسي روډ، کوټه.

۲- صديقي کتاب پلورنځی، ارگ بازار، کندهار.

سهار آنلاین ټکی نيټ www.saharonline.net



د الحکیم ذات په سپېڅلي ناسته

برخي ټولي ازلي دي

افغانستان اشغال و، امریکایان متجاوزین او افغانان مظلومان وو. د مرمیو او بمونو تر څنګ په کورونو او محبسونو کې په سپیو هم ډاږل کیدل، بندي کول، وهل، شهیدان کول او هجرت ته اړ اېستل دروسي اشغال د دور تکرار و...

خو دننه د پړدیزو مزدورانو په ډالرو لویې کولې او په هجرت کې د اشغال د بنسټانو د کور کرایه په استخاره پیدا کوله. ما هم د امریکایي اشغال د بنسټني په اوډې لاره کې د هجرت شرف درلود. په دې ناخوالو کې له نورو سره ګډ وم چې یوه خوا خوږې مې په حال شفقت وکړې، راته یې وویل: "فلانې رېږې په کرایه ورکوي، دیوې رېږې میاشتني کرایه درې سوه پاکستانی روپۍ دي، زامنو ته دي هغه په کرایه کړه، پیاز او کچالو به خرڅوي او د کور گذاره به دي ورباندې کېږي..."

دا خبره ماته غیر مترقبه وه، ذهنایې اوږدلو ته چمتو نه وم، چرت مې پکښې وهلې نه و، سخته ستغه راباندې ولګېدله، نژدې مې یو بې ادبه حرکت کړی و او دده شفقت مې په غضب ورته ځواب کړی و، خو الله تعالی مې پرده وکړه. په خورا ادب سره مې ورته وویل: وروره! ته خیر یوسي، دامشوره دي، زما په حال مهرباني ده خو غیور خدای دي زما په ژوند زما زامن درېږې تر شا نه دروي.

رېږې ګرځول نه عیب دی او نه عار؛ بلکې دخپل لاس ګټه ده او پاکه روزي. خو ماته معلومیده چې الله تعالی راته ذهین زامن را کړي دي، که یو ځل د پیازو په خرڅولو اخته سول، بیا به نه د دین خدمت وکړای سي او نه هم دخدای جل جلاله دمخلوق.

درېړۍ روزي مي ورته خوبه نه سوه. خو الله تعالى داسي اسباب برابر کړل چي په ژباړو، ليکنو او کمپيوټري کارونو قوت لایموت روزي برابریدله. نن سبا له هغې ورځې را په دې خوا زما له کوره تر پنځوس ټوکه زیات کتابونه خپاره سول، په هغوی کي زه او زما زامن گډه ویاړ لرو. له یوه لوري الله تعالى شریف کسب (ژباړه، لیکنه او فرهنګي کارونه) را په برخه کړل او له بلې خوا مو د هر کتاب په خپرولو خلکو ته گټه ورسیدله. داد خداى جل جلاله ورکړه ده.

رښتیا هم برخي ټولي ازلي دي - نه په زور نه په زاري دي. که زموږ د عقل او وس خبره وای نو هغه درېړۍ خبره به مو عملي کوله. خو حکیم خداى جل جلاله په هر کار کي حکمت لري. د چا په هجرت کي امن او ډاډه په برخه وي او څوک د وزارت په چوکۍ کي ارام نلري. څوک په زاړه بایسکل ډاډه زړه خپل کور ته روان وي خو څوک دهم هغه کال په ماډل موټر کي له خړي ځمکي ډارېږي، څوک په تش لاس د خدمت جوگه سي او څوک په ډک لاس د خیانت مرتکب او ...

په هر حال، دا کتاب مي د دوهم زوی عبدالباسط ریان درېیم کتاب دی، چي چاپېږي. نیک فالي خويې لاداده چي د کتاب له بشپړولو سره سم یې لومړی اولاد، لور هم وزېږیدله. رښتیا که زه مي په یوه سترگه همدې لمسی ته وگورم او په بله همدې کتاب ته، د خوشحالي په توپیر یې نه پوهیږم...

الله تعالى ته لاس په دعایم چي عبدالباسط ته د لانور خدمت توفیق ورکړي او لوستونکي ورڅخه مثبته گټه ترلاسه کړي.

مثبته په دې معنی چي دا کتاب د کمپيوټر په هکله دی او زما دیوه شهید اشنا په خبره، موږ د تخنیک له هر اړخ څخه منفي استفاده کوو. په کمپيوټر کي هم هسي د سي ډي استعمال زده کوو، له نورو علمي پروگرامونو څخه یې ځان خبرولای نسوای. والسلام

عبدالله گل ریان

۱۴۳۳/۲/۱۹ هـ.ق

۱۳۹۰/۱۰/۲۴ هـ.ش

سريزه

د کمپیوټر د زده کړې دلری، دوهم کتاب مو په لاس کې دی. له وړکتوبه مې د لیکنې سره ځانگړې علاقه نه درلوده، د تعلیم په دوره کې مې هم کومه لیکنه کړې نه ده. کله چې مې د پوهنتون له فراغت وروسته د کمپیوټرو پلورنځی راوېست او ترڅنګ مې یې د کمپیوټرونو جوړول پیل کړل، زیات وګړي به راتلل او دخپل کمپیوټر له مشکل او یا خرابي به یې سرتکاوو او بیا به یې غوښتل چې د لیکنې په بڼه یې سموالی وروښیم. ما هم ترخپل وس او توان پورې ورسره مرسته کوله، بل ځل چې به مې هغه کس ولید چې پر به خوښ برېښده، ځینو خو به تلیفونونه کول او د کمپیوټر د خرابي، د سمولو طریقې به یې پوښتلې. په دې خلکو کې اکثره داسې هم وو چې په نورو کورسونو کې به یې زده کړه کوله. دوی به ویل، په کورس کې موږ ډیرې پوښتنې نه شو کولای، وخت کم وي او استاد له نورو شاگردانو سره مصروف وي. ځینو بیا اقتصادي مشکلات درلودل، د کورسونو لوړ فیسونه به یې نه شوای ورکولای. نورو به ویل چې زموږ د عمر اوس زیات دی، کورس ته ورتلای نشو، ددې مشکلاتو په لیدو مې هوډ وکړ ترڅو دهارچو پر او کمپیوټر دپرزو

د پېژندنې لپاره داسې يو کتاب ترتيب کړم چې ډير عام فهمه وي او هر کس ترې گټه واخلي، همدې ته په کتنه مې پکې زيار ايستلی او هڅه مې کړې چې انځورونه ډېر او روښانه ځاي پر ځاي کړم. له انځور څخه هر ډول خلک گټه اخستلای شي او بل زما په اند د يو عمل تر ډير تشرېح کولو د هغه عمل يو ځل ليدل غوره دي، بل مې مروج اصطلاحات استعمال کړي. د بيلگې په ډول ماوس، د ماوس معني موږک دی، په پښتو کې بايد موږک ليکل شوي وای، دا چې هيڅوک د موږک کلمه نه استعمالوي، نو که چېرې ما د موږک لفظ استعمال کړی وای، پوهيدلو کې مشکل منځته راته او ددې تر څنگ د موضوع د زده کړې په مهال د موضوع د حل پر ځاي په غير مروج کلمه کې ذهن بنديده او موضوع ورته مغلقه کيده. همدا څه و، چې له هغو اصطلاحاتو مې کار واخيست چې خلک يې استعمالوي.

په پای کې له بشير احمدريان څخه ډېره مننه کوم چې ادبي بڼه يې ورسمه کړه.

والسلام


انجنير عبدالباسطريان

کوټه

۲۰۱۲/۱/۱۶

ډالۍ:

د ملت هغو بچيانو ته چې دنورو ډگرونو تر څنګ يې په ساينسي ډگر کې هم د دين خدمت ته ليڅي رانغښتې دي.



لړليك

- 21..... مایکرو کمپیوټر
- 21..... هارډویر (Hard Ware)
- 22..... ماوس
- 23..... د ماوس ډولونه
- 23..... کې بورډ
- 24..... جواى سټیک
- 25..... سکینر
- 26..... مایکروفون
- 27..... Out put device ډاوت پوټ الې
- 28..... پرینټر
- 29..... ډاټ میتريکس پرینټر
- 29..... انک جیت پرینټر
- 30..... لایزرجیت پرینټر
- 33..... چوکاټونه (سلاټونه)
- 37..... Bit (بیټ)
- 37..... Hard Drive (هارډ ډرایو)
- 38..... د هارډیسک وصلول په کېس (Case) کې
- 44..... د سي ډي روم وصلول
- 46..... IDE1-1
- 46..... IDE-2

20	دھارچو پڙده کچه
46	جمپر (Jumper)
48	ساونډ کارډ (د اواز کارډ)
48	د ساونډ کارټ ډولونه
49	د نن بېلټاين ساونډ کارډ لگول
49	ډيسپلې پورټ
56	Processor (پروسيسر)
57	پاور سپلايي (Power supply unit)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د کمپیوټر ډولونه

کمپیوټر مختلف ډولونه لري چې د بیلا-بیلو مقاصدو لپاره ورڅخه کار اخستل کېږي. کوم کمپیوټر چې موږ اوسني ورڅخه کار اخلو د مایکرو کمپیوټر په نوم سره یادېږي.

مایکرو کمپیوټر

دا چې د مایکرو کمپیوټر قیمت نسبت نورو کمپیوټرونو ته ارازانه او جسامت یې کوچنی دی، په دې خاطر یې استعمال زیات دی او شخصي کمپیوټر (PC) هم ورته وایي.

هارډویر (Hard Ware)

- ۱- د کمپیوټر فزیکي برخې ته هارډویر بلل کېږي.
- ۲- د کمپیوټر هره برخه چې قابل د لمس وي عبارت دی له: هارډویر څخه د مثال په ډول سي ډي روم (CD room)، رېم (Ram)، مانیتر (Monitor) او داسې نور...

د شخصي کمپیوټر د هارډویر برخې

In put / out put Devices (این پوت، اوت پوت الې)

این پوت الې د داخلوونکي په معنی دي. داين پوت الاتوپه واسطه موږ کمپیوټر (CPU) ته مواد ور د خلولای شو. د مثال په

ډول کېږد: د کېږد په واسطه CPU (کمپیوټر) ته توري او اعداد داخلېږي.

اوټ پوټ الې دخارجوونکو په معنی دي. داوټ پوټ الاتو په واسطه کمپیوټر ته د داخل شوو موادو نتیجه خارجولای شوو. دبیلګې په ډول پرینټر چې له CPU څخه لیکل شوی خط په کاغذ باندې راباسي.


این پوټ الات په لاندې ډول دي :

ماوس

ماوس این پوټ آلہ ګڼل کېږي، چې په لاس کې نیول کېږي. دوه یادري تنې لري اولاندني خواته یې دتوپ په ډول کوچنی آلہ اویاهم دلايزر شعاع وي، ماوس ته په حرکت ورکولو سره په سکرین کوچني نښان په حرکت راځي چې دتنې په کېکارېلو سره موږ کولای شو پروګرام بند یا خلاص کړو، سافت وېر انستال کړو، سافت وېر له منځه یوسو او همدا ډول دماوس په واسطه موږ کولای شو بیلا-بیلې دندې ترسره کړو.




د ماوس ډولونه



کې بورډ

کې بورډ د این پوټ الاتو له جملې څخه دی، چې په منظم ډول په تخته تنۍ نصب شوي دي. د هر تنۍ په کې کارېلو سره CPU ته مواد داخلېږي او په بله اصطلاح د کیبورډ په واسطه کمپیوټر (CPU) ته لیکل ور داخلېږي او د ماوس کار هم ور څخه اخیستل کېږي مختلف ډولونه لري.



جواي ستيك

جواي ستيك دايڼ پوټ اله ده. په جواستيك باندي خوتنۍ اوگيرونه وي چي په گيمونو كې تري كار اخيستل كېږي. تركيبورډ او ماوس يي كار په زړه پوري وي، د جواستيك په واسطه كرسرډ پر تيز حرکت كوي.



www.shutterstock.com - 47514193

سکینر

سکینر د فوټو کاپي ماشین په څېر د انځور او یا بل فایل کاپي اخلي، خو فرق یې په دې کې دی چې د فوټو کاپي ماشین کاپي په کاغذ اخلي خو سکینر کاپي کمپیوټر ته وردننه کوي. کله که غواړو چې کوم انځور له کوم فایل سره شریک کړو یا فکس کړو، یا غواړو چې د بریښنالیک په واسطه یې ولېږو، له سکینر څخه کار اخلو.



مايکروفون

مايکروفون اين پوټ اله ده. مایکروفون د ساونډ کارت په واسطه له کمپیوټر سره وصلېږي، د مایکروفون په ذریعه کمپیوټر کې موږ خپل غږ او یا کوم بل غږ ثبت کولای شو او همدا ډول د ځانگړي سافت وېر په درلودلو د غږ په واسطه په کمپیوټر کې کار هم ترسره کولای شو. د بېلگې په ډول که چیرې موږ غوښتل په کمپیوټر کې د مایک په ذریعه لیکل وکړو په مایک کې وایو، Book، په کمپیوټر کې په خلاص شوي پروگرام کې د Book لغات لیکل کېږي، خو تر دې مهاله د پښتو لپاره دا سافت وېر جوړ شوی نه دی.



داوټ پوټ الې Out put device

مونېټر Monitor

سهار آنلاين ټكې نېټ www.saharonline.net

مونېټر د اوټ پوټ الاتو له جملې څخه دی. کوم کارونه چي موږ په کمپیوټر کې کوو، هغه موږ د مونېټر په واسطه لیدلای شو. مونېټر مختلف ډولونه لري، دبیلگي په ډول:

CRT Monitor

CRT Plat monitor

Plasma monitor



پرینټر

پرینټر د اوټ پوټ الاتو څخه دی، چي له کمپیوټر څخه په کاغذ باندې خط او یا انځورونه راباسي. پرینټر مختلف ډولونه لري چي په مختلفو طریقو له کمپیوټر سره وصلیږي: دیوایس بي، سیریل پورټ، پیرال پورټ او د وایرلیس له لاري.

د پرینټر ډولونه :

- ډاټ میټریکس پرینټر

- انك جيت پرينتر

- لايزر جيت پرينتر

ډاټ ميټريكس پرينتر

ډاډول پرينټر ډير پخوانی دی، د ټاپيستي د ماشين په څېر دی، کاريې وړ وي، د چاپ نتيجه يې روښانه نه ده او د قيمت له اړخه ارزانه دی.



انك جيت پرينتر

انك جيت پرينټر ته مایع رنگ ورلو پېرې، کاريې نظر، لايزر پرينټرونو ته وړو دی. خو پرينټ يې ډېر روښانه وي. درنگين پرينټرونو استعمال زيات دی، ښه کاغذ بايد پکې استعمال کړو، که چيري کمزوری کاغذ استعمال کړو، توري سره گډېږي. له دې ډول پرينټرونو سره عموماً خپل سافټ وير راځي چې په اساني سره دهغه په وسيله د ښادۍ د مراسمو کار تونه، تجارتي کار تونه او بلنليکونه جوړولای شو. ډاډول پرينټر هم ارزانه وي.




لايزر جيت پرينټر

ددې ډول پرينټرونو پرينټ ډېر تيز دی، يعنې په کم وخت کې ډيرې پاڼې پرينټولای شي. پرينټ يې هم ډېر روښانه دی. په دې ډول پرينټرونو کې د يوگرديپ په خپرال ه راځي، چې د تورو پوډرو په څېر رنگ ور لويږي او ډرم نومېږي. ددا ډول پرينټرونو بيه لوړه ده. د پرينټرونو په دې ډول کې رنگين پرينټرونه هم شته. چې د قيمت له نگاه څخه تر نورو پرينټرونو قيمتي دي.




مادر بورډ (Motherboard)

مادر بورډ د کمپیوټر هغه اساسي تخته ده چې په هغې باندې د کمپیوټر نوري برخې نصب شوي دي، یا د یوې پټۍ یا پټۍ ته ورته سیم په ذریعه د مادر بورډ له تخته سره ارتباط لري لکه: Ram (رېم)، Harddisk (هاردیسک)، CD Rom (سی ډي روم)...




د مادر بورډ کېس (د CPU شاتنۍ برخه) بهرنۍ طرف ته هم پورتونۍ یا غاړونۍ لري، چې د ماوس، کېبورډ، پرینټر، سکینراویو ایس بی الې ورته وصلیږي.




چوکاټونه (سلاټونه)


په مادر بورډ درېم د چوکاټو بغير نور چوکاټونه هم راځي. لکه
PCI slot, AGP Slot, PCI- Express Slot...



PCI Slot: د PCI چوکاټونه سپين ته ورته دي چې په هر ډول
مادر بورډ کې راځي. ساونډ کارډ، ټي وي کارډ، لن کارډ، موډيم
، يو ايس بي پورټ کارډ، اوډو VGA کارډ ور لگېږي. ددې
کارډونو د لگېدلو په وخت کې بايد کمپيوټر بند وي.



AGP Slot: د AGP چوکاټ په هر مادربورډ کې نه وي معمولاً په بنومادربورډونو کې د AGP چوکاټ راځي، دې چوکاټ ته يوازي AGP کارډ لگېږي، AGP کارډ د ډسپلې لپاره کارورکوي او همدارول د گرافیک لپاره بهترين کارکوي.



PCI-Express Slot: PCI ایکسپریس چوکاټ په لوړو
مادر بورډونو کې راځي، د بېلګې په توګه پینټیم پوراوترهغه
لوړو مادر بورډونو کې.

د مادر بورډ اجزاوي:

ساونډ کارت (د غږ کارت)	
هارډيسک	
پروسيسر	
فلاپي ډسک	
رېم	
پاور سپلايي	
سي ډي روم	
ډي وي ډي روم	
سي ډي رايتير	
ډي وي ډي رايتير	
نيت ورک انټرفيس کارت	

لومړی باید دا وپېژنو:

Bit (بیت)

یو حرف یا توري ته Byte (بايت) ويل کيږي او یو بايت اته Bit بيته کيږي. ا، ب، خ، 3، A، توري او یا په کيبورډ کي د Space بتن عبارت دي له یو بايت څخه. په همدې ترتيب:

-  8Bit = 1Byte بايت
-  1024 Byte = 1KB یو کیلو بايت
-  1024 KB = 1MB میگا بايت
-  1024 MB = 1GB گیگا بايت
-  1024 GB = 1TB تیرا بايت

Hard Drive (هارد ډرایو)

هارد ډرایو یا هارډیسک د کمپیوټر له مهمو برخو څخه دی چي د موادو (ډاټا) د ذخیره کیدلو وسیله ده. لکه: انځورونه، فلمونه، خطونه. او همدارنگه د اپریټنګ سیستم لپاره استعمالېږي، دبیلګي په ډول وینډوز ۹۸، وینډوز ایکس پی، وینډوز ۷ او داسي نور... او همدارول پروګرامونه هم په

هارډيسك كې ذخيره كېږي. تر دې دمه هارډيسكونه له ۱۰ ايم بي نيولي تر ۲۰۰۰ جې بي پوري راغلي دي.

دهارډيسكونو ډولونه:



دهارډيسك وړلول په كېس (Case) كې

دهارډيسک ځای په کیس کې فرق لري. خو په اکثر و
کیسونو کې د کیس دمخې لوري په لاندې برخه کې وي .



دهارډيسک د وصلو لولپاره لومړی د هارډيسک ځای ته
گورو، چې د هارډيسک په اندازه دی او که لوی دی. که چیري
دهارډيسک تر اندازه لوی وي په دې صورت کې په
اکثرو کیسونو کې خاص پلاستيکي اویا اوسپنيز آلات
راځي، لومړی هغه په هارډيسک پوري تړو او بیا هارډيسک په
خپل ځای کې اړېدو.

دوهم: که چیري هارډيسک په خپل ځای کې برابره وو، نو په
دې صورت کې هارډيسک د پیچونو (نټونو) په واسطه له
کیس سره وصلو. کله چې مو هارډيسک له case سره وصل
کړ، بیا دوه کیبلونه چې یو له مادر بورډ سره وصل وی او بل له
پاور سپلايي څخه راغلی وی، له هارډيسک سره هم وصل

کوو. یوې خبرې ته موباید پام وي کله چې له هارډیسک سره کیبلونه وصلووباید په دې وخت کې برق له کمپیوټر سره په ارتباط کې نه وي.

CDROM (سي ډي روم) Compact Disk Read Only (Memory):

سي ډي روم هم یو ډول میموري دی. یوازې سي ډي ویلای شي. په سي ډيانو کې فلمونه، انځورونه او پروگرامونه راځي.



CD Writer (سي ډي رايټر): سي ډي رايټر سي ډي ویلای او جوړولای شي. که چېرې سي ډي خالي وي يعنې مواد پکې ځای پرځای سوی نه وي، موږ کولای شو د سي ډي رايټر په واسطه مواد په سي ډي کې رايټ کړو. يعنې کله چې خالي سي ډي، رايټر ته ورننه کړو په دې خالي سي ډي کې له کمپیوټر څخه موږ تر 700MB ایم بی پوري ډاټا (مواد) ځای پرځای کولای شوو.




Digital Video Disk (ډي وي ډي روم) DVD ROM
 (Read Only Memory): ډي وي ډي روم، ډي وي ډي اوسي
 ډي دواړه ويلاى شي. په ډي وي ډي کې ترسي ډيانو ډيره ډاټا
 راتلاى سي. يوه ډي وي ډي تقريباً ۷،۴ جې بي څخه نيولي
 بيا تر ۲۰GB جې بي پوري راغلي.



DVD Writer (ډي وي ډي رايتېر): ډي وي ډي رايتېر، سي
 ډي او ډي وي ډي دواړه ويلاى شي او هم په سي ډي او ډي وي
 ډي کې مواد ځاى پرځاى کولاى شي.



يادونه: موږ دوه ډوله سي ډي او ډي وي ډي لرو:
 CD/R : په سي ډي آر سي ډيانو کي يوځل مواد ځای پرځای
 کيږي. يعنې يوځل چي موکومه ډاټا (مواد) پکي داخل کړو
 هغه مواد بيرته نشو خرابولای.



CD/RW: په (سي ډي آر ډبليو) سي ډيانو کي موږ کولای شو مواد ورنقل کړو او بېرته يې خرابه کړو او بيا نور مواد ورنقل کړو.



DVD/R: (ډي وي ډي آر) د سي ډي آر په څير دي، خو تر سي ډي آر زياته ډاټا نيسي.



DVD/RW: (ډي وي ډي آرډبلیو) د سي ډي آرډبلیو په
خیردي خوترهغه زیاته ډاټانیسي.




د سي ډي روم وصلول

سی ډي روم هم د هارډیسک په خیرلومړي په کیس کې
بندواو بیا کیبلونه ورته وصلوو.

IDE (Integrated Drive Electronic)

دالکترونیکي ډرایونو یوځای کیدل

په مادر بودرکي دوه چوکاټونه لیدل کېږي، په هر چوکاټ کي ۴۰ سټني په دوو قطارو کې وي، یعنې په هر قطار کې ۲۰، ۲۰ سټني وي. لومړی چوکاټ IDE1 دی او دوهم چوکاټ IDE2 دی. په دواړو چوکاټو کې موږ کولای شو تر څلور الو پوري الې وصل کړو یعنې په یوه چوکاټ کي دوه الې. دبیلگې په ډول، دوه سي ډی رومونه یا دوه هارډیسکونه او یا یو سي ډي روم او یو هارډیسک موږ کولای شو، په یو وخت یوه چوکاټ ته وصل کړو.



Primary IDE connector
Secondary IDE connector

IDE د وصلولو کیل

د دسي ډي روم او یا هارډیسک د وصلولو لپاره کیل ته ضرورت شته چې هغه عبارت دی له IDE کیبل څخه

اوهمدا ډول سي ډي رايتير، اوډي وي ډي رايتير د وصلولو لپاره هم استعماليري.



IDE1-1:

IDE-1 د پرايمري ډرايونو لپاره استعماليري او دوي برخي لري:

1- Primary Master (پرايمري ماسټر)

2 - Primary Slave (پرايمري)

IDE-2:

IDE-2 د سيکنډري ډرايونو لپاره استعماليري او دوي برخي لري:

1- Secondary Master (سيکنډري ماسټر)

2 - Secondary Slave (سيکنډري سليو)

جمپر (Jumper)

جمپر کوچنی پلاستيکي پوښ دی، چې د هارډیسک او سي ډي روم د برق او ايډي کيبل ترمنځ دري يا څلور جوړي ستونله

جملې دوو ستونو ته ورپوښ شوي وي. که چیرې جمپر صحیح ستون ته نه وي وراغوستل شوی، هارډیسک او یا سي ډي روم په کمپیوټر کې کار نه کوي.

د جمپر لومړی انتخاب: که چیرې موکمپیوټر ته یو هارډیسک او یو سي ډي روم وصل کاوو. په دې صورت کې هارډیسک ID1 چوکاټ ته د کیبل په سر کې چې په پرایمرې صفر Primary0 کې راځي، وصلوو. د هارډیسک جمپر باید په ماسټر ستونو کې ورکړل شي د ماسټر ستونو انتخاب معمولاً په هارډیسک اوسې ډي روم کې په دې ترتیب په نښه شوی وي.

MA=Master

SL=Slave

CS=Cable Select

که چیرې نه وي په نښه شوي، معمولاً د ډاټا کیبل لور ته ستني د ماسټر وي. سی ډي روم په دوهم چوکاټ (IDE2) چوکاټ کې د هارډیسک په څیر وصلوو او جمپر یې هم په ماسټر ستونو کې ورکوو.

د جمپر دوهم انتخاب: که چیرې موپه یوه چوکاټ کې دوه الې وصل کولې، دیبلګي په ډول، غوښتل مو دوه هارډیسکونه کمپیوټر ته وصل کړو، نو په دې صورت کې په کوم هارډیسک کې چې مو ویندو ز انستال کړي وي او یا غواړو چې پکې انستال یې کړو، هغه هارډیسک په IDE1 چوکاټ کې

دکيبل په لومړۍ برخه کې چې پرايمري صفروته وايي وصلو او جومپريې ماسټرکوو.

دوهم هارډډيسک هم، په IDE1 چوکاټ کې خودکيبل په دوهمه برخه کې چې په پرايمري (Primary1) برخه کې راځي وصلو او جومپريې د سليو Salve په ستنوکې ورکوو. د سليو ستنې په هارډډيسک کې په نښه شوی وي، که چيري نه وي په نښه شوي معمولاً د هارډيسک د پاوريا برق کيبل طرف ته د سليو ستنې وي.

د دوو سي ډي رومونو وصلولو: دوه سي ډي رومونه په دوهم چوکاټ (IDE2) کې وصليري، د يوه جومپر ماسټر او دبل سليو کېري، د هارډيسکونو په څېر.


ساوند کارډ (د اواز کارډ)

ساوند کارډ د غږايستلو لپاره استعماليري، که چيري په کمپيوټر کې ساوند کارډ نه وي له کمپيوټر څخه غږنه راوړي، د مثال په ډول فلم، گيم، غږنه کوي.

د ساوند کارت ډولونه

Bullet-in on board: دا ډول ساوند کارډونه په مادر بورډ کې بند وي، مطلب له مادر بورډ څخه بيله کومه پرزه نه ده، بلکې د مادر بورډ يو جزء وي.

Non Bullet-in (نن بلټ اين): دا ډول ساوند کارډ بيله پرزه راځي چې د مادر په PCI او ISA خالي چوکاټونو کې لگېږي.



د نن بخت این ساونډ کارډ لگول

دا ډول ساونډ کارډ، د مادر بورډ په شاتنۍ برخه کې د ډیسپلي کارډ څنګ ته لګېږي. په کوم سلات یا چوکاټ چې ساونډ کارډ لگول کېږي، دهغه چوکاټ مقابل ته پټۍ لګیدلې وي، لومړۍ هغه خلاصو بیا ساونډ کارډ لگوو. په ساونډ کارډ کې معمولاً درې سوري وي، یو د غږ ایستلو، بل د غږ نیولو او بل د مایک لپاره وي. په اکثره ساونډ کارډونو کې یو بل پورټ هم راځي چې MIDI پورټ یا ګیم پورټ ورته ویل کېږي.

ډیسپلي پورټ


ډیسپلي پورټ مونیتراو سی پی یو، سره وصلوي. یعنې سی پی یو کې چې کوم عمل ترسره کېږي، هغه عمل د ډیسپلي پورټ یا VGA پورټ په واسطه په مونیترو کې ښکاره کېږي. ډیسپلي پورټ مختلف ډولونه لري:

Bullet-in Board (بلټ اېن بورډ)

Non Bullet-in board (نن بلټ اېن بورډ)

نن بلټ اېن بورډ خپله لري :

۱- PCI VGA Card: دا كارډ، خلك په هغو مادر بورډونو كې لگوي چې AGP چوكاټ نه لري. په PCI چوكاټ كې لگېږي او په دې كارډونو كې دلوړې ايم بي وال نه راځي.



۲- AGP Card: AGP كارډ په AGP چوكاټ كې لگېږي، له ۴ ايم بي څخه بيا تر ۵۱۲ ايم بي راغلي دي. دگرافيك اوگيمونولپاره بهترين كاركوي.




۳- PCI-Express Card: PCI ایکسپریس کارډ په PCI-Express چوکاټ کې لگېږي اوډېر لوړ کارډونو پکښې راځي، تقریباً تر ۲ جی بی پورې کارډونه شته دي.




Ram (Random Access memory) (موقتہ میموري):

رېم په مادر بورډ کې نصبېږي، که چېرې په کمپيوټر کې رېم نه وي، کمپيوټر Display ډيسپلې نه ورکوي، يعنې په مونيتريشي نه ښکاره کوي او همدا ډول رېم بايد د پروسيسر مطابق ورواچول شي. د پروسيسر په شا باندي ليکل شوی وي چې خومره رېم ته ضرورت لري، ترهغه زيات خاصه گټه نه لري او ترهغه کم د کمپيوټر تيزوالی کموي. که چېرې په کمپيوټر کې رېم نه وي، کمپيوټر درې زنگونه وهي.


يادونه: کله چې رېم په مادر بورډ کې نصبوو: لومړی بايد له مادر بورډ څخه برېښنا قطع کړو او بيا رېم پکښې نصب کړو. رېم بايد غلط نصب نشي، که چېرې رېم چپ نصب کړو او يايې په مادر بورډ کې د برق د جريان په وخت کې نصب کړو، نو په دې صورت کې رېم او يا هم مادر بورډ سوځي.




رېم مختلف ډولونه لري :



SIMM رېم: دا ډول رېمونه يوازې په Pentium1 (اول پينټيم) كې استعماليدل او تر ۳۲ ايم بي زيات نه پكښې راتلل.




SDRam (ايس ډي ډيم): دا ډول رېمونه په دوهم پينټيم،
درېم پينټيم، او څلورم پينټيم کې استعمالېږي. له ۳۲ ايم بي
څخه تر ۵۱۲ ايم بي پورې راځي.



DDR (ډي ډي ډي اريم په درېم، څلورم او تر څلورم پينټيم
لوړو کمپيوټرونو کې استعمالېږي. ۲۴ ايم بي څخه تر ۲GB جې
بي پورې پکښې راتلای شي. DDR رېمونه هم څو ډوله لري
DDR1, DDR2, DDR3:

RD ډېم: ارډي رېمونه څلورم او درېم پينټيم کې استعمالېږي.
 ارډي رېمونه يوازي کارنه کوي بايد جوړه وي.



Processor (پروسيسر)

پروسیسر د کمپیوټر اساسي برخه دی، چي د کمپیوټر مرکزي برخه بلله کیږي. د محاسبو او نورو اقداماتو د ترسره کولو مرکزي اله پروسیسر دی. د پروسیسر د ظرفیت د اندازه کولو واحد Hertz دی چي، په Hz سره بنودل کېږي.

Hz هیرتز: یو دور په یوه ثانیه کي پوره کولو ته Hz وایي. پروسیسر له 100 MHz څخه بیا تقریباً 2، 3 GHz پوري راغلي یو Giga hertz مساوي کیږي له 1000 میلونه Hz سره. پروسیسر څو ډوله لري د مثال په ډول:

Intel

Celeron

AMD

Cyrix

پروسیسر د تېزوالي (Speed) له نگاه څخه هم مختلف ډولونه لري: د بیلگي په ډول انټل پروسیسر د تېزوالي له نظره پیژنو:

Pentium 1 (اول پینټیم)

Pentium 2 (دوهم پینټیم)

Pentium 3 (دریم پینټیم)

Pentium 4 (څلورم پینټیم)

Dual core (ډیول کور)

Core 2 Due (کور 2 ډو)

Core I 3 (کور ای تري)


پاور سپلايي (Power supply unit)

پاور سپلايي (PSU) د کمپوټر د اخلوي پرزده ده. چې متناوب (AC) برق په مستقیم (DC) برق ته بدلوي او مختلف ډولونه لري AC برق 110 او 220 غواړوي DC یعنې Output برق یې سره متفاوت وي.

LAN Card (Local Area Network)

کله که موغوښتل دوه یا زیات کمپیوټرونه سره وصل کړو له لن کارډ څخه کار اخلو. اوس چې کوم DSL په نوم مودیم راغلی دي هغه هم دلن کارډ له لاري کمپیوټر سره تړل کېږي.





لړلیک

61	دویندو زواوډرایور انستالېشن
61	دهارډیسک ډپارټیشن ګټي
61	دهارډیسک پارټیشن
62	دایکسفي وینډوز په واسطه پارټیشن
67	دویندو زوایکسفي انستالېشن
74	ډرایورونو انستالول
87	له انټرنیټ څخه ډرایور ډاونلوډ (کښته) کول
89	Free GX620 Driver Download
100	وینډوز سیون ۷
100	دویندو زسیون (۷) انستالېشن
106	د وینډوز سیون ۷ په واسطه پارټیشن

دويندو ز اوډر ايور انستالېشن

دهارډيسك پارتېشن څه ته وايي؟

دهارډيسك پارتېشن يا هارډيسك په دوو يا زياتو برخو ویشلو ته پارتېشن وايي.

دهارډيسك د پارتېشن ګټې

دهارډيسك پارتېشن يا په برخو ویشل ډېر مهم دی او هغه له دې امله که چیرې زموږ هارډيسک یوه برخه وي، زموږ ډاټا او وینډوز دواړه به په همدې یوه برخه کې وي. کله که موغوبنټل چې دکمپیوټر وینډوز بدل کړو، نو په دې صورت زوړ وینډوز باید فارمیټ کړو، ترڅو نوی وینډوز انستال کړو. اوس که چیرې کمپیوټر هارډيسک یوه برخه وي، زموږ ډاټا هم ورسره فارمیټېږي یعنې له منځه ځي.

که چیرې د هارډيسک برخې تر یوې زیاتې وي، نو په دې صورت کې که اوله برخه فارمیټ شي او انستالېشن پکښې وکړو، نو په دوهمه برخه کې به ډاټا محفوظه وي.

دهارډيسك پارتېشن

دهارډیسک پارتیشن د وینډوز په واسطه کېږي او همدا ډول ځینې خاص پروګرامونه شته چې دهغو په واسطه هم پارتیشن کیدای شي. لکه: DM(Disk manager) partition magic.

دایکسفي وینډوز په واسطه پارتیشن

دایکسفي پارتیشن لپاره دایکسفي سی ډي ته ضرورت شته. لومړی دایکسفي، سی ډي روم ته وردننه کوو. دسی ډي په داخلولو سره کمپیوټر له سی ډي روم څخه بوت Boot کوو.


بوت : د بوت په واسطه موږ کولای شو، میموري انتخاب کړو، چې لومړی کمپیوټر له کومې میموري څخه شروع شي. مثلاً، د کمپیوټر د چلانیدو بتن کېکارو، لومړی باید کمپیوټر له ومې میموري څخه چلاند شي. مثلاً، که وغواړو لومړی هارډیسک چلاند شي په بوت مینو کې هارډیسک انتخابوو او که چېرې موږ غوښتل چې لومړی سی ډي چلاند کړو، په سی ډي باندې انټر وهو. د بوت مینو په مختلفو تګمؤ راځي، په اکثره مادر بورډونو کې په F12 تګمه راځي، بعضي بورډونو کې د F9 او Esc په بتن هم راځي. د مثال په ډول ډیل کمپیوټر کې د هارډیسک پارتیشن کوو. د کمپیوټر چلاندیدو بتن کېکارو او بیا د F12 تګمه وهو، د بوت مینیوراځي.



د بوت په مینیوکې په دریمه لیکه سی ډی روم باندې
 د انټرېټن وهو. سی ډی اخلي اولیکل کېږي (Press any
 key...).



ددې لیکي په لیدو سره په کیبورډ کې یوېټن کېکاږو اوسي
 ډی روانېږي، د شني صفحي په لاندینی برخه کې لیکه مسلسل
 بدلېږي، ترڅو چې ودریږي اوبیا لیکل کېږي.



ENTER=Continue-۱

R=Repair-۲

F3=Quit-۳

۱-انٲرو هو يعنى لومړى اېشن انتخاب وو.

Windows XP Licensing Agreement

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT SOFTWARE
WINDOWS XP PROFESSIONAL EDITION SERVICE PACK 2

IMPORTANT-READ CAREFULLY:

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Microsoft Corporation or one of its affiliates ("Microsoft") for the Microsoft software that accompanies this EULA, which includes computer software and may include associated media, printed materials, "online" or electronic documentation, and Internet-based services ("Software"). An amendment or addendum to this EULA may accompany the Software. YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA BY INSTALLING, COPYING, OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT INSTALL, COPY, OR USE THE SOFTWARE; YOU MAY RETURN IT TO YOUR PLACE OF PURCHASE FOR A FULL REFUND, IF APPLICABLE.


1. GRANT OF LICENSE.

Microsoft grants you the following rights provided that you comply with all terms and conditions of this EULA:

- 1.10 Installation and use. You may install, use, access, display and run one copy of the Software on a single computer, such as a workstation, terminal or other device ("Workstation Computer"). The Software may not

F8=I agree ESC=I do not agree PAGE DOWN=Next Page

په پورته صفحه کې د F8=I agree لیکل شوی دی. د F8 تکه په کیبورډ کې پیدا کوو او کیکابو. زموږ د هارډ ډیسک پارټیشن بنکاره کېږي.




په پورته صفحه کې C=Create Partition لیکل شوی دی، په کیبورډ کې د C تکه کیکابو، د C تکه په کېکارلو

سره موږ کولای شو، په پارټیشن کې تغیر راولو. مثلاً، که چیرې وخواړو چې ۸۰ جی بی هارډیسک په څلورو برخو وویشو، یعنې هره برخه ۲۰ جی بی شي، نو په دې صورت کې لومړی لیکل شوی نمبر (۷۸۱۲۰) ږنگوو او پر ځای ۲۰۰۰۰ لیکو اود انټربټن وهو، د C برخه (ډرایو) ۲۰ جی بی شوه. پاته نوره د هارډیسک برخه کښته لیکي ته ځي. لاندي راځو او بیا د C بټن په کیبورډ کې کېکارو او زوړ نمبر پاک او پر ځای بیا هم ۲۰۰۰۰ لیکو او انټرو هو. اوس D ډرایو هم جوړ شو. نور پاتي شمیره دریم لیکي ته کښته کېږي دریمې لیکې ته ورځو او زړه شمیره ږنگوو او پر ځای ۲۰۰۰۰ لیکو او د انټربټن وهو، د E برخه هم جوړه شوه، پاته نور د هارډیسک څلورمې لیکي ته ځي. څلورمې لیکي ته ځواپه لیکل شوې شمېره انټرو هو، تغیرنه راولو ځکه چې څلور برخي جوړه وو او دا څلورمه (اخری برخه) ده. اوس زموږ په هارډیسک کې څلور برخي جوړې شوې.

دویندوړز ایکسفي انستالېشن

دویندوړز ایکسفي دانستالېشن لپاره بیا هم ضرور دی ترڅو لومړی کمپیوټرله سي ډي روم څخه بوت کړو.



Press any key... چې کله ښکاره شي بیا هم په کیبورډ کې

یو تکه مه وهو.



په شنه صفحه کې بيا هم خطونه مسلسل بدليري ترڅو
ودريږي.

دانټرېټن وهو.

د F8 تکمه وهو.

که چيري زوړ ويندووز وي، نو په دې صورت کې يوازي د C:
پارټيشن ښکاره کېږي.

اولاندي ليکل شوي وي Esc او R to Riper.


لومړۍ: که چېرې موږ غوښتل چې زړه ويندووز رپير يا ترميم
کړو د R تکمه کيکارو او انسټاليشن شروع کېږي.

دوهم: که چيري موږ غوښتل چې زوړ ويندووز فارميټ يعني
ختم کړو او نوې ويندووز انسټال کړو، نو په دې صورت کې
Esc په کيبورډ کې کيکارو او زموږ مکمل پارټيشن ښکاره
کېږي.


C برخي ته ورځو او په کيبورډ کې دانټر تکمه وهو.

څلور يا پنځه ليکي ښکاره کېږي.


په اوله ليکه باندې دانټر تکمه وهو.




بيا د صفحي په اخير ليكل كېږي F=Format بيا په كيبورډ كې F تكمه وهو. كه چيري C=Continue وليكل شو د C تكمه كيكاږو د C برخي فارميتيدل روانيږي.



كله چې C فارميت شي بيا زيره ليكه شروع كېږي او فاي لونه كافي كيږي تر ۱۰۰ پوري فيصدي پوره كېږي.



كله چې فایلونه مکمل شي بله سره لیکه شروع کېږي، دهغې په پوره کیدو سره کمپیوټر بندېږي.




او بیرته چلاند یږي که چیرې د چلاندیدو په وخت کې Press any key. ولیکل شي نوپه دې وخت کې کومه تکه نه کیکارو، ځکه د تکه په کیکارلو، انسټال بیرته له سره شروع کېږي.


د کمپیوټر د بیا چلاندلو وروسته ۳۹ دقیقې بنکاره کیږي.



دقیقي کمپري کله چې ۳۳ دقیقې راوړسیدې، بله صفحه راځي. په دې صفحه کې Next کلیک کوو، بیا چوکاټونه راځي په اول چوکاټ کې نوم لیکو او بیا Next کیکو. بیا پنځه ځانې راځي په دې ځانو کې سریال نمبر یا CD key لیکو.



سريال نمبر معمولاً دسي ډي په پوښ ليكل شوی وي، د سريال نمبر له ليكلو ورسته بيا Next کي کارېوي او د دې درمز خاني راځي له هغو صرف نظر کوو او بيا Next کي کارېو.



اوصفحه هم ختمیږي په ځینو وینډوزونو کې خو دقیقې وروسته بیا هم صفحه راځي هغه صفحه Next کوو او ختموو. دقیقې کمیږي ترڅو ختمې شي او د وینډوز انستالیشن هم مکمل کیږي. کله چې انستالیشن مکمل شي وینډوز چلانیدږي په ډیسکتاپ یوازي Recycle بنکاره کیږي د My Computer او My document دروستلو لپاره ستارمینو ته ورځوپه My Computer بنی کلیک کوو او Show on Desktop انتخابوو او اګومینټ هم په همدې ډول په سکرین راولو.



په لوړو کمپیوټرونو کې له انستالیشن سره اواز Audio رنګ VGA او ډلن کارډ یا Network adapter ډرایور یا سافت ویرنه انستالېږي او دهغو بیل ډرایورونه راځي. دهغوی دانستالیدو وروسته اواز، رنګ اولن کارډ برابرېږي.

دېر ايورونو انستالول

د ايورونه په څو طريقو سره انستاليږي:


۱- كه چيري زموږ د ايورونه په سي ډي اويا هم په كومه بله ميموري كې وي او موږ ته زموږ د كمپيوټر د ايورونه معلوم وي او سيټ اپ ياد انستاليدو ايكن هم ورسره وي نو په دې صورت كې د دغه د ايورونه په سيټ اپ باندې كليك كوو او Next، Next، كيكاږو، د ايورونه انستاليږي او د ايورونه له انستاليدو ورسته كمپيوټر ريسټارټوو.




۲- كه چيري موږ ته زموږ د ايورونه معلوم وي خو سيټ اپ يا دانستاليدلو ايكن ونه لري، يوازي نوري فايلونه يې موجود وي، په دې صورت كې Control panel كنټرول پنل ته ورځوو.



اوبيا سيستم خلاصو.



کله چې موډ سيستم صفحه خلاصه کړه په دې صفحه کې هارډوير کي کارو.




دهارچو پږ په صفحه کې په ډیواس مینیجر کلیک کوو
اولیست راځي.


په نوموړي لیست کې چې کوم ډرایور انستال شوي نه وي په
زیر خط سره د سوالیه نښه ورکړل شوې وي.




هرډرایور چې انستالیدل وغواړو په هغې لیکنې کې کلیک کوو او Update Driver... کیکابو، دیبلگي په ډول موږ کمپیوتر ته غږ وړانستال ووپه لومړۍ لیکه Audio Device on High Definition Audio bus باندې کې کلیک کوو او Update Driver کیکابو.




بله صفحه خلاصېږي په دې كې دوي خالي خاني دې دوهم
خانه انتخابوو او Next كيكاروو.




دNext په كيكارلو سره څلور ځاني راځي اخيره ځانه كې
كليك كوواو Next كيكارو.




په لاندې صفحه کې په Sound, Video and game
controllers باندې كليك كوواو بيا Next وهو.




بله صفحه راځي او...Have Disk کي کارو.




د Browse اېشن کي کارېدو.




کله چې مو په Browse کلیک وکړي یا په کمپیوټر کې خپل
مطلوب ډرایور پیدا کوو او کلیک په کوو او بیا په Open
کلیک کوو.



بيا په Ok کليک کوو.




او په Next کليک کوو فایلونه کافي کېږي.




یہاں پہ Finish کلک اوہرایورانسٹالہری۔ کمپیوٹر
 ریستہارت کوو۔

VGA, Ethernet Controller, Modem هم په همدې ترتيب انستالېږي، صرف د ساونډ ډرايور پرځای د هريوه خپل ډرايور انتخابوو.


۳- که چېرې موږ ته زموږ ډرايور معلوم نه وي او په سي ډي کې ډېر ډرايرونه وي، موږ غواړو چې خپل د کمپيوټر ډرايور پيدا کړو، نو په دې صورت کې له لاندې طريقې څخه کار اخلو. بيا هم کنټرول پينل ته ورځو




سيستم ته او بيا ډي و اس مينجر خلاصوو.



اوليست راكوي، كوم ډرايورونه چې نه وي انستال شوي په
 زيپرنگ سره دسوالپې نښان لري. كوم ډرايور چې غواړو
 انستال كړو بڼې كليک او په ... Update Driver باندې كليک
 كوي.



دوې خاني راكوي لومړۍ خانه انتخاب او په Next كيكارو
 او د ډرايور پسي په سي ډي كې گرځي كه چيري په سي ډي كې
 ډرايور موجودي ډرايور پيدا كوي ، بله صفحه راكوي ، په
 صفحه كې دوه اېشنه راكوي يوه ته ليكل شوي وي Stop
 او بل ته ليكل شوي وي Continue Anyway په
 دوهم اېشن كليك كوو.




ډرایور انستالیری او Finish باندې کلیک کوو.

له انټرنیټ څخه ډرایور ډاونلوډ (کښته) کول


که چېرې له موږ سره ډرایور موجود نه وي او انټرنیټ ته لاس رسی لرو، نو په دې صورت کې د کمپیوټر ماډل پیدا کوو، د کمپیوټر معادل معمولاً په کیس (کمپیوټر پوښ) باندې لیکلی وي، که چېرې په کیس باندې لیکلی نه وي، نو بیا

ستارټ مینو ته ورځو، ال پروگرام کلیک کوو بیا اکسیسوریز وروسته سیستم ټولز، بیا سیستم انفارمیشن ته:

All Programs-Accessories-System Tools –System Information



د سیستم انفارمیشن په صفحه کې System Model پیدا کوو.




دغه ماډل بيا د Google په ويب پاڼه اويا کمپيوټرچې د کومې کمپنې جوړوي دهغې کمپنې په ويب پاڼه کې ورکوو، مثلاً د Google په ويب پاڼه کې داسې لیکو.

Free GX620 Driver Download


په هره ويب پاڼه کې چې ددې ماډل ډرایور وي، دهغو ويب پاڼو ادرسونه د Google ويب پاڼه په صفحه کې راځي. هغه خلاصه وواو مطلوب ډرایور ډاونلوډ (کېسته) کوو.

ځينې کمپيوټرونه په خپلو ويب پاڼو کې مفت ډرایورونه لري. دبیلگې په ډول Dell د کمپيوټرونو ډرایورونه د WWW.Dell.com په ويب پاڼه کې شته.


ددې کمپيوټرونو ډرایورنو لپاره دغه ويب پاڼه خلاصو.



په دې ویب پاڼه کې Driver and Software اېشن کلیک کوو.




په لاندې صفحه کې Support for Home Users په Driver Downloads Home & کلیک کوو.




دپورته اېشن په کيکارېلو سره بله صفحه خلاصېږي په دې صفحه کې Yes او No بنکارېږي، د Yes کمانډ لاندې چوکاټ بنکارېږي په دې چوکاټ کې د کوم کمپيوټر ډرایور ته چې مو ضرورت وي دهغه ماډل لیکو او انټر وهو. دهغه کمپيوټر مربوط ډرایورونه راوولي.


د No کمانډ لاندې درې وړې خانې راځي په دریمه یعنې اخري خانه کې کلیک کوو او Continue کيکارو.



ددې کمانډ په کیکارلو سره بله صفحه خلاصیږي په دې
صفحه کې Desktop کلیک کوو.




په ډیل ډیسکتاپ سیستمونو کې کې مختلف ډولونه راځي
په لاندې صفحه کې سیستم ډول انتخابوو. GX620 ماډل د
Optiplex په ډول کې راځي Optiplex ډول کیکاروو.




په هر ډول کې کمزور او زور سیستمونه وي، د Optiplex په
ډول کې هم زورور او کمزوري شته او په ترتیب سره یې
نمبر پورته کیري، مثلاً:

GX240, GX260, GX270, GX280, GX620, GX745, G
.X755


موږ چې دکوم ډرایوریو ته کې یو، دهغه GX620 دی په
لاندې لیست همدغه ماډل انتخابوو.




په GX620 کليک کوو او بيا چوکاټونه راځي، لومړی چوکاټ
کې دویندوز انتخاب کوو. د هرویندوز لپاره چې د دړایور
ضرورت وي هغه انتخابوو، مثلاً ویندوز ایکس پی انتخابوو.




بيا ډرايورانتخابوو، مثلاً که چيري زمونږ کمپيوټر کې VGA انستال شوې نه وي، په Video ډرايورکلیک کوو، که چيري غږ انستال شوی نه وي، په Audio ډرايورکلیک کوو.




په ډرايور چې موکلیک وکړ بيا په Download کليک کوو.




بيا Download Now كيكارو.




بله وړه صفحه ښكاره كيږي Cancal او Save file په ليكل شوی وي Save File كيكاړو اوډاونلوډ (كنسته كيدل) شروع كيږي.



كله چې د ډرايور ډاونلوډيدل پوره شي، د ډرايور سټاپ په
ډيسكټاپ، ډاكو مينټ او يا كوم بل ځاى چې مو ورته انتخاب
كړى وي، پروت وي، هغه خلاصو بيا په Run كليك كوو.



بیا په Yes کلیک کوو او د پرايو انستالیشن شروع کيږي.




ويندوز سيون ۷

ويندوز سيون نوي اږيتينگ سيستم دي ډير سهولتونه لري، په کمزوري کمپيوټر کې کار نه کوي. لوړ کمپيوټرونه ورته ښه دي، خصوصاً په کور ۲ ډو او تر ډې لوړو کې، ډرايور هم خپله انستالوي.

په کوم کمپيوټرونو کې چې موږ وغواړو سيون انستال کړو دهغه کمپيوټر پرېم بايد حداقل 1GB وي، کوم ډرايو کې چې موږ ويندوز انستالوو، بايد تر ۲۰ جې بي کم نه وي. له دې امله چې ويندوز خپله ۱۲.۵ جې بي ځای نيسي او همدا ډول دمادربورډ ماډل هم بايد تر ۹۱۵ کم نه وي که چيري وي کمپيوټر کمزوري کوي.


دويندوز سيون (۷) انستالېشن

دويندوز ۷ دانستالېشن لپاره، دويندوز سيون سي ډي، سي ډي روم ته وردننه کوو او بيا کمپيوټر له سي ډي روم څخه بوت کوو. مثلاً په HP کمپيوټر کې د هارډيسک انستالېشن کوو. لومړي چې مو کمپيوټر چلان د کړ $F9=Boot\ Menu$ يعنې د $F9$ تکه په کيبورډ کې کار ډو او بوت مينيو راځي په سي ډي روم انټرو هو. اوليکل کېږي.



دليکي په ټنکاره کيدو سره په کيښورډ کې يوه تکمه کيکارو
اوانستاليشن شروع کيږي.





او بيا Install now كيكارو.




Windows 7
For testing purposes only, Build 6801


بيا Next كيكارو.




بیا خالی خانه راخی، ورته لیکل شوی وی:
 (I accept the license terms) دغه خانه کې کلیک کوو
 او بیا Next کیکارو.




بله صفحه راځي په دې صفحه کې په دوهم اېشن Custom [advanced] ورته لیکل شوی دی کیکارو.



زموږ هارډیسک ښکاره کیږي که چیري په هارډیسک کي مخکې هم ویندوژ موجود وي، لومړی زوړ ویندوژ فارمیت کوو، دویندوژ د ختمیدو لپاره لاندې لیکل شوي اېشن (Drive Option(advanced باندې کلیک کوو.




بله صفحه راځي په دې صفحه کې په Format اېشن کلیک کوو.



Cancel او Ok راځي Ok کي کار وړو وینډوز له منځه ځي.

check your partitions

Subscribe, Comment, Share, Lik




اوبيا Next کیکاروانستالیشن دوام پیدا کوي.




د ویندوز سیون ۷ په واسطه پار تیشن

دهارچیسک دپار تیشن یعنی دهارچیسک دبرخو دزیاتوالي او کموالي لپاره باید (Drive Option(advanced)) کلیک کړو. دوه حالت لري:

لومړۍ: كه چيرې موږ مخكې پارتیشن نه درلودنوپه دې صورت كې زموږ هارډ ډيسك ته (Unallocated Space) "معنی هارډ ډيسك فارتیشن نه لري" ليكل شوی وی.




دپارتیشن دجوړیدلو لپاره په New کلیک کوو. زموږ دپارتیشن ایم بی په خانه کې ښکاره کېږي، اوس زموږ کاردی چې C: خو مره جوړه وو او D: خو مره جوړه وو. فرضاً که موږ غوښتل چې C: شل جی بی جوړه کړو په خانه کې شل زره ۲۰۰۰۰ ایم بی لیکو او Apply باندې کلیک کوو C: جوړېږي.



په همدې ترتيب د D: ډرايو هم جوړه وو.


دوهم: كه چيري پارتيشن جوړ شوى وي، خو يو پارتيشن وي او غواړو چې ډېر يې كړو او يا ډير وي، موږ غواړو چې كم يې كړو نو په دې صورت كي زوړ پارتيشن لومړى له منځه وړو. د پارتيشن د له منځه وړلو لپاره د Delete په كمانډ كليك كوو.




کله چې موږ په ډیليټ کلیک وکړو د Ok او Cancel وړاندیز راکوي، Ok کېکارو او زوړ پارټیشن ختمیږي. د زوړ پارټیشن له ختمیدلو وروسته د Next کمانډ فعالیږي په دې کمانډ کلیک کوو او نوی پارټیشن جوړه وو.

کله چې موږ پارټیشن جوړ کړو Next باندې کلیک کوو او انسټالیشن شروع کیږي.

انسټالیشن قدم په قدم پخپله مخته ځي ترڅو چې کمپیوټر پخپل بندشي او بیرته چلاندیږي او بیا Completing installation هم پوره کیږي.



په دې صفحي كې داخيري ليكي په پوره كيدو سره ويندوز
ريستارتيږي. دوي خاني راځي، په لومړۍ خانه كې دخپلي
خوښي نوم وركوو.



بيا Next كيكارېو. بله د فاسورډ (رمز) خانه راځي هغه هم
Next كوو.

Subscribe, Comment, S

Set a password for your account

Creating a password is a smart security precaution that helps protect your user account from unwanted users. Be sure to remember your password or keep it in a safe place.

Type a password (recommended):

Retype your password:

Type a password hint:

Choose a word or phrase that helps you remember your password. If you forget your password, Windows will show you your hint.

Next

او بيا د CD key خانه راځي هغه هم Next كوو.

You can find your Windows product key on a label included with the package that came with your copy of Windows. The label might also be on your computer case. Activation pairs your product key with your computer.

The product key looks similar to this:

PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

[dashes will be added automatically]


☒ Automatically activate Windows when I'm online

What is activation?


Read our privacy statement

Next

بله صفحه راځي په دې صفحه کې لومړی اپشن انتخابوو.



اوبیاد تاریخ اووخت صفحہ راخی ہغہ اعیارہ
وواو Next کی کارو۔



له لير انتظار وروسته انستالېشن مڪمل كېږي.

پای

.....

.....

.....

.....

....

...

.

Download from: aghalibrary.cm